

**1** 4x18 3.5x30

Tabla yere ters şekilde konulmalıdır. Ayaklar varsa önce ayakları 4x18 kelebek vidaları ile vidalayınız. Sonra komodinleri 3,5x30 vida ile vidalayınız.

Table should be placed upside down Fix the cabinets to the lower part with 4x18 screws then fix the cabinets with 3,5x 30 screws

**2** 4x18

Aynı şekilde prizlik ve perdeleri 4x18 vida ile vida deliklerine vidalayınız.

Screw the socket and the bottom panels with a 4x18 screw

**3** 4x18

Komodinin ayağına 4x18 vida ile sabitleyiniz. Bu aşamadan sonra tezgahı ters çeviriniz.

Table should be placed upside down Fix the cabinets to the lower part with 4x18 screws

**4** MONTAJ SEMASI  
Assembly Instruction

6x80

L bağlantı yerinden duvara 6x80 vida ile pullarıyla beraber montajını yapınız.

Mount with 6x80 screws on the wall from the indicated L connection

**5** 6x80

Dekor metalleri komodinleri merkezleyip metalleri sabitleyiniz.

Fix the decor metals to the cabinets

**6**

45° lik ahşap parçanın alt noktasından yükseklik ölçüsü alınmalıdır ki parça ile üst modül 45° lik yüzeyler üst üste otursun.

45 Degree angle from the bottom of the wooden piece should be taken from the height of the upper module at a 45-degree angle of the upper module

**7**

Lavaboları yerleştiriniz ve tesisat bağlantılarını yapınız.

Install the sinks and make a plumbing connections

ÜRÜN ADI: Name of product	CERAMIX WLC	TARİH Date:	ÖLÇÜLER: cm (santimetre'dir) Çizim üstünden ölçü alınmamalıdır. Measurements are in cm.
ÇİZEN: Designer	DUYGU İLKHAN		